

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Разжигается печь как обычно: поджечь дрова, закрыть дверцы топки. На дверцах полностью открыть круглую задвижку поддувала. Через 10 минут ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) закрыть задвижку поддувала, оставив щель 1-4мм. Печь переходит в рабочий режим – тление. Печь не должна менять цвет или раскаляться докрасна из-за горения дров.

Для избегания горения дров (при высоте дымохода от 6м и выше): после закрытия поддувала на дверцах, необходимо произвести регулировку положения задвижки дымохода в задней части печи. Для этого, через 30мин работы печи необходимо прикрыть задвижку дымохода на 30..60град. Прекратить закрывать заслонку, когда появится струйка дыма из-под обшивки печи. Вернуть задвижку в обратном направлении на 5..10 градусов.

Под обшивкой печи есть патрубки, создающие инжекцию воздуха в верхнюю камеру дожига дымовых газов. Если тяга в дымоходе резко ухудшится/пропадет, из трубок пойдет струйка дыма. Необходимо проверить тягу, принят меры: открыть задвижку дымохода или почистить дымоход. Использовать дымоход из тонкостенных труб (желательно нержавейку; оцинковку при редком использовании). Вне отапливаемого помещения, дымоход следует утеплить базальтовой ватой толщиной мин. 3см. Сверху утеплитель должен быть защищен от влаги и ветра.

При регулярном использовании печи, делайте профилактическую чистку дымохода раз в 1-2 мес. Если печь топится редко – чистить дымоход стоит раз в сезон. Дрова твердых пород (дуб/акация) меньше засоряют дымоход и дают больше тепла. Хвойные породы и нетипичные дрова требуют более частого обслуживания дымохода. Выбирать пепел из печи раз на 10..15 протопок. Слой пепла на днище защищает его от перегрева и необходим для условий газификации топлива.

## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Печь размещаться на 0,5м от сгораемых конструкций сзади и по бокам. Расстояние можно уменьшить, если экранировать конструкции листом жести с воздушной прослойкой сзади, фольгированным базальтовым матом (толщ. мин. 3 см) или кирпичом. На полу перед топкой необходимо постелить лист жести размером 1х1м. Ножки печи приварены к воздуховоду и мало нагреваются. Передняя часть печи должна быть на расстоянии 1,5м от сгораемых и легковоспламеняющихся конструкций.

### *КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ УГЛЕМ !*

Температура горения угля выше, чем дров – это приведет к прогоранию печи.

Нельзя топить печь с полностью открытым поддувалом – это приведет к прогоранию печи.

В режиме тления дров (правильная эксплуатация) печь будет служить долгие годы.

Первый розжиг печи провести на открытом воздухе, чтобы выветрился запах краски.